SP8000 IP54

W PEŁNI WYPOSAŻONY AGREGAT BENZYNOWY



Główne parametry		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	400/230
Współczynnik mocy	cos ϕ	0.8
Liczba faz		3

Moc		
Moc maksymalna ESP	kVA	8.8
Moc maksymalna ESP	kW	7.1
Moc ciągła COP	kVA	6.8
Moc ciągła COP	kW	5.4

Moc jednofazowa		
1-fazowa moc maksymalna	kVA	5.8
1-fazowa moc ciągła COP	kVA	4.0

Definicja ocen (zgodnie z normą ISO8528 1:2005)

www.pramac.com

Dane silnika		
Producent silnika		Honda
Model		GX390 Electric
System chłodzenia silnika		Powietrze
Pojemność	cm^3	389
Zasilanie		Wolnossący
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Regulator obrotów		Mechaniczny
Paliwo		Benzyna
Pojemność układu smarowania	l	1.1
System rozruchu		Elektryczny (+Ręczny)



Prądnica		
Producent prądnicy		KWG
Typ		Bezszczotkowy
Klasa izolacji		H
Klasa IP		54
Bieguny		2
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	400
Regulator napięcia		Elektroniczny

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	840
Szerokość	(W) mm	615
Wysokość	(H) mm	753
Waga (suchy)	kg	116
Pojemność zbiornika paliwa	l	27



Czas pracy		
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia	l/h	2.15
Zużycie paliwa przy 100% obciążenia	l/h	2.87
Czas Pracy Przy 75% Obciążenia	h	12.56
Czas Pracy Przy 100% Obciążenia	h	9.41

Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	97
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	69

dB GUARANTEE

www.pramac.com

Wyposażenie agregatu

Innowacyjna, kompaktowa konstrukcja oraz akcesoria dla profesjonalnych zastosowań



Budowa:
- Stalowa rama rurowa typu roll bar
- Boczne metalowe osłony (zdejmowane z odpowiednimi otworami w celu łatwej obsługi)



Zbiornik Paliwa:
- Zwiększona pojemność zbiornika (standardowa autonomia powyżej przeciętnej)
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Bagnet wlewu paliwa
- Wstępny filtr paliwa
- Kranik paliwa (na przednim panelu sterowania)
- Filtr paliwa



Silnik:
- Amortyzatory drgań
- Akumulator rozruchowy wewnątrz ramy
- Wydajny tłumik z łapaczem iskier
- Czujnik niskiego poziomu oleju



Transport:
- Zintegrowany zestaw transportowy składający się z dwóch gumowych kół oraz anty-poślizgowej rączki
- 2 punkty do podnoszenia na górnej części ramy



Instrukcja:
- Praktyczna instrukcja użytkownika na przednim panelu (idealna dla wypożyczalni)



Zabezpieczenia:
- Panel i alternator z zabezpieczeniem IP54
- Czujnik izolacji (IPP)
- Elektroniczny Regulator Napięcia (AVR)

www.pramac.com

PANEL STEROWANIA



Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:
- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START
- Przycisk ssania

WSKAZANIA
- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik paliwa

ZABEZPIECZENIA
- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik izolacji (IPP)
- Osłona bezpieczeników
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP54	2
3P+N+T CEE 400V 16A IP67	1

www.pramac.com

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 12/11/2026 (ID 2476)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice